

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# ATG 700 Handabroller



Bedienungsanleitung

# ATG 700 Handabroller

## Bedienungsanleitung

1. Öffnen des Deckels durch Drücken an der vorgegebenen Markierung (A).
2. Damit unterschiedlich breite Rollen eingesetzt werden können, wird ein Abstandshalter benötigt. Der Abstandshalter (C) ist bei:
  - 19 mm Rollen zu entfernen
  - 12 mm Rollen im Gerät zu belassen (Im Lieferumfang des ATG-Abrollers enthalten)
  - 6 mm Rollen gesondert zu bestellenDie Rolle ist fest eingesetzt, wenn diese hörbar einrastet (B).
3. Entfernen des Schutzpapier-Halters (D, Abdeckung auf Rückspulnabe) durch leichte Drehung nach links. Das Klebeband gemäß Abbildung einfädeln und loses Ende in der Rückspulnabe fixieren. Nach Einlegen des Klebebandes den Schutzpapier-Halter (D) wieder aufsetzen und durch Drehen nach rechts fixieren.
4. Deckel schließen. Tipp: Bei Rollen ab Werk den nicht klebenden Rollenanzug nutzen, um diesen in die Rückspulnabe einzufädeln.
5. Starten des Auftrags: Die Andruckrolle auf die zu beklebende Oberfläche setzen, Startknopf drücken und den ATG 700 Handabroller ziehen.
6. Beenden des Auftrags: Die Andruckrolle auf der Oberfläche halten, den Startknopf loslassen und das Gerät wegziehen, um den Klebestreifen abzureißen.



7. Um das abgewickelte Schutzpapier zu entsorgen, den Schutzpapier-Halter (D) nach links drehen und das Schutzpapier entfernen. Um den Rollenkern zu entnehmen, den Halteclip (B) nach innen drücken und Kern entfernen.

## Anwendungsbeispiele



3M Deutschland GmbH  
Abteilung: Industrie-Klebebänder,  
Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme



tewipack Uhl GmbH  
Industriestraße 15  
D-75382 Althengstett  
www.tewipack.de



info@tewipack.de  
T +49 (7051) 9297 0  
shop.tewipack.de

KLEBEN VERBINDET |    