

3M Science.
Applied to Life.™

ATG 700 Handabroller



Bedienungsanleitung

ATG 700 Handabroller

Bedienungsanleitung

1. Öffnen des Deckels durch Drücken an der vorgegebenen Markierung (A).
2. Damit unterschiedlich breite Rollen eingesetzt werden können, wird ein Abstandshalter benötigt. Der Abstandshalter (C) ist bei:
 - 19 mm Rollen zu entfernen
 - 12 mm Rollen im Gerät zu belassen (Im Lieferumfang des ATG-Abrollers enthalten)
 - 6 mm Rollen gesondert zu bestellenDie Rolle ist fest eingesetzt, wenn diese hörbar einrastet (B).
3. Entfernen des Schutzpapier-Halters (D, Abdeckung auf Rückspulnabe) durch leichte Drehung nach links. Das Klebeband gemäß Abbildung einfädeln und loses Ende in der Rückspulnabe fixieren. Nach Einlegen des Klebebandes den Schutzpapier-Halter (D) wieder aufsetzen und durch Drehen nach rechts fixieren.
4. Deckel schließen. Tipp: Bei Rollen ab Werk den nicht klebenden Rollenanfang nutzen, um diesen in die Rückspulnabe einzufädeln.
5. Starten des Auftragens: Die Andruckrolle auf die zu beklebende Oberfläche setzen, Startknopf drücken und den ATG 700 Handabroller ziehen.
6. Beenden des Auftragens: Die Andruckrolle auf der Oberfläche halten, den Startknopf loslassen und das Gerät wegziehen, um den Klebestreifen abzureißen.



7. Um das abgewickelte Schutzpapier zu entsorgen, den Schutzpapier-Halter (D) nach links drehen und das Schutzpapier entfernen. Um den Rollenkern zu entnehmen, den Halteclip (B) nach innen drücken und Kern entfernen.

Anwendungsbeispiele



3M

tewipack
klebetechnik

tewipack Uhl GmbH - Industriestraße 15 - 75382 Althengstett
Telefon: +49 (7051) 9297 0 | Fax: +49 (7051) 9297 99
Email: info@tewipack.de | www.tewipack.de
Online-Shop: www.klebeshop.de